

IWAC Display v3

Versión 2.0

- Mejoras en la inmunidad en el puerto de comunicación entre IWAC Display y Securel.

Versión 2.1

- Solución de una incidencia: utilizando tarjetas classic, en ocasiones el IWACD devuelve "acceso denegado". Se mejora la lectura.

Versión 3.0

- Versión compatible con apertura bluetooth. Requiere la adquisición de las licencias específicas de uso y una versión de Z-Access a partir de 3.0.17.
- Novedades funcionales:
 - Cuando se lee una tarjeta y se concede el acceso se envía al bus un objeto con el idioma de la tarjeta leída.
 - Objeto para inhabilitar el estado limpiar
 - Envío de diferentes escenas de bienvenida en función de quien acceda a la estancia:
 - Primer acceso. El dispositivo de lectura (IWAC/IDAC) será capaz de saber si es la primera vez que se accede a la habitación para enviar una escena de bienvenida diferente a las sucesivas
 - Escenas distintas para grupos/huéspedes.
 - Se añaden nuevos mensajes en el display para saber cuándo la habitación está ocupada y cuando está ocupada y además el huésped ha seleccionado no molestar.
 - Salvado de accesos durante fallo de bus: se permitirá almacenar en la memoria de salvado los datos de hasta 10 intentos de acceso durante fallo de bus para ser enviados cuando el bus sea recuperado. Estos valores permanecerán incluso ante un fallo de alimentación. Este envío de datos se hace por objetos de interfaz (properties).

Versión 3.1

- Nueva versión en la que el número de habitación no se desliza cuando se pone DND/MUR.
- Se incluye el objeto de check-in / check-out para que, al recibir el check-out se resetee el DND/MUR
- Se permite una segunda línea de texto para el nombre de habitación
- Se permite modificar el número/nombre de la habitación por objeto
- Se incluye el mensaje de bienvenida

Versión 3.2

- Se ha incluido la funcionalidad de acceso a planta para ascensores
 - Sólo en combinación con Z-Access
 - Posibilidad de configurar hasta 20 plantas y 50 habitaciones por planta

Version 2.0

- Communication port immunity between IWAC Display and Securel improved.

Version 2.1

- Bug fix: when using classic cards, sometimes IWACD returns: "access denied". Card reading improved.

Version 3.0

- Version compatible with bluetooth door opening. It requires the acquisition of a specific license and Z-Access version 3.0.17 or higher.
- Functionality novelties:
 - When a card is read and access is granted the language of the card is sent to the bus
 - There is a new object to enable/disable the "Make Up Room" state.
 - Possibility to send different scenes depending on who and when is accessing the room:
 - First access: The Zennio Access Device (IWAC/IDAC) will be able to identify if it is the first time the guest access the room after a checkin to send a different scene than the one which is sent when the guest enters afterwards.
 - Different scenes for groups and guests.
 - New messages are added in the display to check when the room is occupied and also when the room is occupied and the guest has selected Do Not Disturb.
 - Access data log is saved in case of bus failure. Information of up to 10 access during bus failure is recorded and sent to the Z-Access once the bus is recover. This sending is done using properties

Version 3.1

- New version in which the room number does not shift when DND/MUR is activated.
- The check-in/check-out object is included so that when the check-out is received, the DND/MUR is reset.
- A second line of text for the room name is allowed.
- The room number/name can be modified through an object.
- Welcome message has been included

Version 3.2

- Elevator Access Functionality has been included
 - Only in combination with Z-Access.
 - Possibility to configure up to 20 floors & 50 rooms per floor