

MINiBOX 0-10V X3

Versión 1.2

- Primera versión.

Versión 1.3

- Se añade un parámetro para seleccionar si las escenas guardadas se sobrescribirán o no en la siguiente descarga.

Versión 1.4

- Corrección de una incidencia: en determinadas instalaciones, tras un tiempo de uso continuado del dispositivo puede continuar suministrando corriente pese a demandarle 0, o por el contrario, si ha estado apagado durante un largo periodo de tiempo al pedir que suministre corriente no hacerlo.

Versión 1.5

- **Actualización del bloque funcional del termostato:**
 - Se ha actualizado para permitir seleccionar al usuario si desea seguir con el ventilador en modo manual e ignorar la orden de control, o volver al modo automático cuando se alcanza la temperatura de consigna.
- **Solución de una incidencia:** En el bloque de salidas analógicas, al fijar los límites máximos y mínimos, la tensión emitida por salida era la mitad del valor que debería.

Versión 1.6

- **Actualización del bloque funcional de salida analógica de fancoil:**
 - Se añade la funcionalidad de bloqueo de protección.
 - Se añade una cuarta velocidad para el control del ventilador mediante relés.
- **Actualización del bloque funcional de salida analógica:**
 - Añadidas nuevas funcionalidades:
 - Función Memoria
 - Tiempos de regulación
 - Válvula de 6 vías
 - Modificado el comportamiento de la temporización simple y del control manual para mantener coherencia con otros dispositivos.

Version 1.2

- Initial version.

Version 1.3

- A new parameter has been added to select if the saved scenes are overwritten in the following download.

Version 1.4

- Bug fix: in certain installations, after prolonged use of the device, it may continue supplying current even when no there is no demand in the KNX side. Conversely, if it has been turned off for an extended period of time and an order for supplying current is received, it may not supply it.

Version 1.5

- **Update to the thermostat functional block:**
 - It has been updated to allow users to select whether they wish to keep the fan in manual mode and ignore control commands, or switch back to automatic mode once the setpoint temperature is reached.
- **Bug fix:** In the analog output block, when setting the maximum and minimum limits, the output voltage was half of what it should have been. This issue has now been resolved.

Version 1.6

- **Update to the Fancoil Analog Output functional block:**
 - Protection lock functionality added.
 - A fourth fan speed has been added for fan control via relays.
- **Update to the Analog Output functional block:**
 - New functionalities added:
 - Memory function
 - Control timing parameters
 - 6-way valve
 - Modified the behavior of simple timing and manual control to ensure consistency with other devices.