

Versión 1.8

- Primera versión.

Versión 1.12

- **Persianas:**
 - Control conmutado para poder controlar persianas con pulsación corta con controles de dos botones.
 - Se añade la posibilidad de controlar cortinas/persianas controladas por contactos secos (2/3 contactos)

Versión 2.1

- **Salidas individuales:**
 - Se añade la posibilidad de mantener el estado de las salidas tras una descarga ETS.
 - Se añade la posibilidad de renombrar canales.
 - Se añaden las opciones de temporizaciones en las escenas.
 - Se añade el envío de estado con un periodo parametrizable.
 - Se añaden objetos de estado para alarma y bloqueo. Se añade la posibilidad de parametrizar la acción al desbloquear.
 - Se añade objeto para cambiar la duración de encendido de las temporizaciones simples.
 - Se añade un objeto para control conmutado
- **Persianas:**
 - Parámetro para cableado invertido, que cambia los relés de subida y bajada, permitiendo que todo funcione bien para aquellos casos en los que el instalador cablea al revés
 - Sombreado automático en función de la elevación y azimut solar, de manera que la persiana pueda regular su altura para maximizar la cantidad de luz que entra en la estancia, pero sin que el sol incida directamente.
 - Se aumenta el número de alarmas hasta 6, de manera que el integrador podrá configurarlas de más a menos prioritaria, y personalizar su nombre por parámetro. Se podrá elegir si la alarma menos prioritaria tendrá una prioridad mayor o menor que el control manual.
- **Master Light:** se amplía a 30 el número de objetos de estado que se pueden monitorizar

Version 1.8

- Initial version.

Version 1.12

- **Shutters improvements:**
 - Switched control for short press shutter control with 2-buttons controls.
 - Shutter/curtains control through dry-contacts (2/3 contacts)

Version 2.1

- **Individual outputs:**
 - Added the option to retain the output status after an ETS download.
 - Added the option to rename channels.
 - Added timer settings to scenes.
 - Added status transmission with a configurable sending interval.
 - Added status objects for alarm and lock. The unlock action can now be parameterised.
 - Added an object to modify the ON duration of the simple timer.
 - Added an object for Switched control.
- **Shutters:**
 - Parameter for reverse wiring, which switches the up and down relays, allowing everything to work properly for those cases where the installer wires backwards.
 - Automatic shading based on solar elevation and azimuth, so that the blind can be adjusted in height to maximize the amount of light entering the room, but without direct sunlight.
 - The number of alarms is increased to 6, so that the integrator can configure them from highest to lowest priority and customize their name by parameter. It will be possible to choose whether the lowest priority alarm will have a higher or lower priority than the manual control.
- **Master Light:** status objects that can be monitored is increased to 30